



REEMPLACEMENT DES SONDES

IMPORTANT

Il est impératif de changer vos sondes tous les deux ans.

Ce sont les sondes qui mesurent l'eau de votre bassin et donnent l'ordre d'injection des différents produits.

SEULES LES PIÈCES D'ORIGINES SONT AUTORISÉES PAR NOS SERVICES.

Vous avez deux solutions :

- vous faites appel à nos techniciens (déplacement du technicien facturé).
- vous nous commandez les sondes et nos services vous expédieront un kit complet.



EMPLACEMENT DES SONDES

La sonde pH est placée à gauche dans le porte sondes.

La sonde O.R.P est placée à droite.

La sonde de température ici (porte sonde déporté)

